

Disney · PIXAR
**MONSTERS
UNIVERSITY**

SCARE & WEAR EARBUDS AUDIFONOS DE ESPANTO TIPO BOTON ECOUTEURS FRAYEUR A PORTER

Important Message to Customers

Thank you for purchasing one of Disney/Pixar's many top-quality electronic products. We would appreciate it if you take a few moments to read through these instructions. This will help you explain to the child the safe and proper way to use this product, and to help give it the long-lasting life that Disney/Pixar products are designed for.

Mensaje importante para los clientes

Gracias por comprar uno de los productos electrónicos de calidad superior Disney/Pixar. Apreciaríamos que se tomara unos momentos para leer completamente estas instrucciones. Esto le ayudará a explicarles a los niños la forma segura y apropiada de usar este juguete para que tenga la vida útil prolongada para la que están diseñados los productos Disney/Pixar.

Message important aux clients

Merci pour votre achat d'un des nombreux produits de qualité Disney/Pixar. Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour lire ces instructions. Elles vous indiquent comment expliquer à votre enfant la façon d'utiliser correctement et sans danger cet appareil et comment lui donner la plus longue vie possible que tous nos produits vous offrent.

Using Your Earbuds

The earpieces are marked "L" and "R". Place the "L" earpiece in your left ear and the "R" earpiece in your right ear for proper fit and best sound. If the earpieces are inserted incorrectly they will not fit properly in your ears and the sound quality will not be satisfactory.

Connect the headphone plug to the headphone jack of your music player. Be sure that the plug is fully inserted into the jack. If the plug is not fully inserted you may only hear sound from one earpiece.

To protect your hearing, always start listening with the volume control on your music player set to a low level and gradually increase the volume to a comfortable listening level.

NOTE: Your headphones are supplied with three different size silicon tips (S-M-L) for maximum comfort and to seal out unwanted noise. The "M" (medium) size tips were installed at our factory. If you find that the installed tips are too small or too large for your ears, you may remove them and replace them with the larger or smaller size accessory tips. To replace the tips simply pull them off the earpieces. To install different size tips, push them on to the earpieces and make sure they are fully seated on each earpiece so that they do not come off when you remove the earpiece from your ear. If one of the tips remains in your ear when you remove the headphones, remove the tip carefully and avoid pushing it further into your ear canal. Seek medical assistance if one of the tips becomes lodged in your ear and you are unable to remove it.

IMPORTANT! Listening at high volume for long periods of time can result in long-term hearing damage. For your safety, do not use headphones if they would prevent you from hearing warning sounds, such as while driving a car or motorcycle, riding a bike, etc.

NOTE: In extremely cold or dry air conditions you may notice a slight 'tingling' feeling in your ears when using in-ear headphones. This is the result of the build-up of static electricity in your body. This is normal and not an indication of any problem with your headphones.

Questions or Comments

For questions or comments regarding this or other KIDdesigns products, please call our toll-free number: **1-888-TOP-TOYS**. Please also visit our website: **www.kiddesigns.com**.

Limited One-Year Warranty

KIDdesigns warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one year from the date of original -purchase.

Should service be required by reason of any defect or malfunction, it is best to first return this product and all parts thereof to the store where it was originally purchased. If you need to send the product for service during the warranty period, KIDdesigns will repair or, at its discretion, replace this product without charge (except for a \$6.00 charge for handling, packing, return UPS/postage and insurance). This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center listed below. The product must include proof of purchase, including date of purchase.

Before returning this product for service, please first replace the batteries (if applicable) with fresh ones, as exhausted or defective batteries are the most common cause of problems encountered.

If service is still required:

- Remove batteries (if applicable) and pack unit in a well-padded, heavy corrugated box.
- Enclose a photocopy of your sales receipt, credit card statement, or other proof of the date of purchase.
- Enclose a check or money order payable to the order of KIDdesigns, for the sum of \$6.00.
- Send the unit prepaid to the Factory Service Center listed below.

NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.

This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product subsequent to the original purchaser. Any applicable implied warranties are also limited to one year, and KIDdesigns will not be liable for consequential damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Send unit to:
Consumer Repair Department
KIDdesigns, Inc.
1330 Goodyear Dr.
El Paso, TX 79936-6420

© Disney/Pixar For more information visit Pixar.com

Distributed by KIDdesigns, Inc. Rahway, NJ 07065-5024
eKids is a wholly owned subsidiary of KidDesigns, Inc,
1299 Main Street Rahway NJ 07065

Empleo De Sus Audífonos

Los auriculares están marcados con "L" y "R". Coloque el auricular "L" en su oído izquierdo y el "R" en su oído derecho para adaptarlos adecuadamente y obtener un mejor sonido. Si los auriculares se insertan de forma incorrecta, no se adaptarán bien a sus oídos y la calidad del sonido no será satisfactoria.

Conecte la clavija de los auriculares en el conector de auriculares de su reproductor de música. Asegúrese de que el enchufe esté totalmente insertado en el conector. Si la clavija no está completamente insertada, es posible que sólo oiga ruido en un auricular.

Para proteger sus oídos, siempre comience la audición con el control de volumen de su reproductor de música o equipo de juegos ajustado en un nivel bajo e incremente gradualmente el volumen hasta un nivel de audición comfortable.

NOTA: Sus auriculares incluyen tres puntas de silicona de distintos tamaños (S –M –L) para un máximo confort y para aislar el ruido no deseado. Las puntas de tamaño "M" (medio) vienen instaladas de fábrica. Si encuentra que las puntas instaladas son demasiado pequeñas o grandes para sus oídos, puede retirarlas y cambiarlas por otras más grandes o más pequeñas. Para cambiar las puntas, simplemente tire de ellas sacándolas del auricular. Para instalar puntas de diferente tamaño, presiónelas dentro de los auriculares y asegúrese de que estén totalmente acopladas a cada auricular de forma que no se salgan cuando retire el auricular de su oído. Si una de las puntas se queda en su oído cuando retire el auricular, extraiga la punta con cuidado y evite presionarla más hacia dentro de su canal auditivo. Busque ayuda médica si una de las puntas se queda atascada en su oído y es incapaz de extraerla.

Model MU-113.3



¡IMPORTANTE! La audición a volúmenes elevados durante largos períodos de tiempo puede dar como resultado un daño a largo plazo del sistema auditivo. Por su seguridad, no utilice los auriculares si le impiden escuchar sonidos de aviso, como durante la conducción de un coche o motocicleta, si va en bicicleta, etc.

NOTA: En condiciones de aire extremadamente frío o seco, puede notar un ligero hormigueo en sus oídos al usar los auriculares. Es resultado de la electricidad estática que contiene su cuerpo. Es normal y no es indicación de ningún problema en sus auriculares.

Preguntas o Comentarios

Para preguntas o comentarios relacionados con éste u otros productos de diseños KID, llame a nuestro número gratuito: **1-888-TOP-TOYS**. Visite también nuestro sitio Web: **www.kiddesigns.com**.

Un año de garantía limitada

Kiddesigns garantiza este producto como libre de defectos en su fabricación y en los materiales, bajo condiciones normales de uso, por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra original.

De requerir servicio por cualquier razón que afectara el uso, funcionamiento o cualquier defecto, devuelva el producto y todas sus partes al negocio donde realizó su compra original. Si necesitara mandar este producto al service de Kiddesigns durante el período de garantía, Kiddesigns tendrá opción de reparar o a su discreción, cambiar este producto sin cargo (a excepción de \$6.00 por gastos de envío, embalaje, retorno via UPS/correo y seguro). Esta decisión está sujeta a la verificación del defecto o problema en el funcionamiento a su llegada al Centro de Servicio listado a continuación. En su envío deberá incluir su boleta de pago, incluida la fecha de compra.

Antes de enviar el producto al service verifique el estado de las baterías (si fuera aplicable en su caso). Reemplace las baterías por nuevas, ya que baterías descargadas o defectuosas suelen ser el problema más común que se presenta.

Si requiere service:

- Quite las baterías (si fuera aplicable a su caso) y empaque la unidad en una caja de cartón corrugado fuerte con suficiente embalaje.
- Incluya una fotocopia de su boleta original de pagos, o copia del reporte de su tarjeta de crédito o cualquier otra forma de comprobante de compra que incluya la fecha de compra de la unidad a reparar.
- Incluya un cheque o giro de dinero por valor de \$6.00 a nombre de Kiddesigns.
- Envíe la unidad al centro de servicio listado a continuación.

NOTA: Esta garantía es solo válida si el producto ha sido usado en forma adecuada para el propósito para el cual fue diseñado. Esta garantía no cubre (i) productos que han sido dañados por negligencia, uso inapropiado o accidentes o si ha sido reparada o modificada por personal no autorizado; (ii) gabinetes rotos o dañados debido al calor excesivo; (iii) daños ocasionados por cintas de cassettes (si fuera aplicable); el costo de envío de este producto al Centro de Servicios y su devolución al cliente.

Esta garantía es solo válida en los Estados Unidos de América y cubre solo al comprador original y no se extiende a sucesivos dueños. Cualquier garantía implícita aplicable se encuentra limitada a un año de garantía, y Kiddesigns no será responsable por ningún otro daño consecuente. (Algunos estados no permiten limitaciones en las garantías implícitas o exclusiones en los daños consecuentes, es por ello que estas restricciones podrían no aplicarse en su caso). Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían de estado a estado.

Envíe su unidad a:

Consumer Repair Department

KIDdesigns, Inc. 1330 Goodyear Dr. El Paso, TX 79936-6420

© Disney/Pixar Para más información, visita Pixar.com

Distribuido por KIDdesigns, Inc. Rahway, NJ 07065-5024. eKids es una subsidiaria propia de KidDesigns, Inc.
1299 Main Street, Rahway, NJ 07065.

Utilisation De Votre Ecouteurs

Les oreillettes sont marquées « L » (gauche) et « R » (droite). Placez l'oreillette « L » dans votre oreille gauche et l'oreillette « R » dans votre oreille droite pour obtenir le meilleur. Si les oreillettes sont incorrectement insérées elles ne feront pas adéquatement dans vos oreilles et la qualité du son ne sera pas satisfaisante.

Branchez la fiche des écouteurs à la prise d'écouteur sur votre lecteur de musique. Veillez à ce que la fiche soit entièrement insérée dans la prise. Si la fiche n'est pas complètement insérée vous n'entendrez le son que d'une seule oreillette.

Afin de protéger votre ouïe, commencez toujours par écouter en réglant le volume de votre appareil à un niveau faible, et augmentez ensuite graduellement le volume pour parvenir à un niveau d'écoute comfortable.

REMARQUE : Vos écouteurs sont fournis avec des embouts en silicone de trois grandeurs différentes (S-M-L) pour un confort maximal et pour bloquer les bruits indésirables. Les embouts de grandeur « M » (medium) sont installés à notre manufacture. Si vous trouvez que les embouts installés sont trop petits ou trop grands pour vos oreilles, vous pouvez les retirer et les remplacer avec les embouts plus grands ou plus petits. Pour remplacer les embouts tirez-les simplement des oreillettes. Pour installer des embouts d'une grandeur différente, placez-les sur les oreillettes en appuyant et assurez-vous qu'ils soient bien assis sur chaque oreillette pour qu'ils ne tombent pas quand vous retirez l'oreillette de votre oreille. Si l'un des embouts demeure dans votre oreille lorsque vous retirez les écouteurs, retirez délicatement l'embout et évitez de le pousser plus profondément dans oreille. Consultez un professionnel de la santé si l'un des embouts reste coincé dans votre oreille et que vous ne pouvez pas le retirer.

IMPORTANT ! L'écoute à volume élevé pendant des longues périodes peut endommager votre ouïe. Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'écouteurs s'ils vous empêchent d'entendre des sons d'avertissement, tel que quand vous conduisez une voiture ou une motocyclette, une bicyclette, etc. Rappelez-vous que des écouteurs qui isolent les bruits tels que ceux-ci sont très effectifs et bloquent les bruits externes, incluant les sons d'avertissement. Soyez toujours conscient de votre environnement et n'utilisez pas ces écouteurs dans des situations qui exigent que vous puissiez entendre des sons d'avertissement.

REMARQUE : Dans des froids extrêmes ou des conditions arides vous pourriez remarquer un petit chatouillement dans vos oreilles lorsque vous utilisez des boutons d'oreilles. Ceci est le résultat d'un amas d'électricité statique dans votre corps. Ceci est normal et n'est aucunement une indication d'un problème avec vos écouteurs.

Questions ou commentaires

Si tu as des questions ou des commentaires concernant ce produit ou d'autres produits KID, appelle le numéro gratuit: **1-888-TOP-TOYS** Visite aussi notre site Internet: **www.kiddesigns.com**.

Garantie limitée d'un an

KIDdesigns garantit que ce produit est exempt de toute défectuosité du matériel et de tout défaut de fabrication, sous des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un an à partir de la date originale d'acquisition.

Pour toute réparation durant la période de garantie en raison de quelque défectuosité ou défaut de fonctionnement , KIDdesigns assurera la réparation de ce produit, ou bien, à son gré, le remplacera à ses frais (à l'exception d'une somme de 6.00 USD pour les frais de livraison, d'emballage, de réexpédition par UPS/par affranchissement postal et pour l'assurance) sous réserve de la vérification de la défectuosité ou du défaut de fonctionnement en question, après remise de ce produit au centre des services à la clientèle de l'usine indiqué ci-dessous, avec preuve de la date d'acquisition faisant foi.

Avant de réexpédier ce produit pour réparation, remplacez les piles (le cas échéant) par des piles neuves. En effet, les piles épuisées ou défectueuses sont souvent la raison principale des problèmes rencontrés.

Si toutefois une réparation ou un remplacement s'avère nécessaire:

- Retirez les piles (le cas échéant) et emballez l'unité dans une boîte bien capitonnée en carton ondulé résistant.
- Joignez-y une photocopie de votre reçu, de votre facture de carte de crédit ou de toute autre preuve de la date d'acquisition du produit.
- Joignez-y également un chèque ou un mandat payable à l'ordre de KIDdesigns, pour un montant de 6.00 USD.
- Envoyez l'unité, port payé, au centre des services à la clientèle de l'usine indiqué ci-dessous.

REMARQUE: Cette garantie n'est valide que si le produit est utilisé dans le but pour lequel il a été conçu. Elle ne comprend pas:

- les produits qui ont été endommagés suite à une négligence, un mésusage ou un accident, ou bien qui ont été modifiés ou réparés par des personnes non autorisées
- les coffrets fissurés ou cassés d'unités endommagées par une chaleur excessive
- les cassettes enregistrées endommagées (le cas échéant)
- les frais d'expédition de ce produit à l'usine et de sa réexpédition à votre domicile.

Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis d'Amérique et ne s'étend pas aux propriétaires ultérieurs du produit à la suite de l'acquéreur original. Toutes les garanties applicables implicites sont également limitées à 90 jours, et KIDdesigns ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs. (Certains États n'autorisent pas de limitations aux garanties implicites ou d'exclusion des dommages consécutifs, et par conséquent il se peut que ces restrictions ne s'appliquent pas dans votre cas.) Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut que vous possédiez d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre. Expédiez l'unité à :

Service à la clientèle, réparations

KIDdesigns Inc.

1330 Goodyear Dr. El Paso, TX 79936-6420

© Disney/Pixar Pour de plus amples informations, consultez les sites Pixar.com

Distribué par KIDdesigns, Inc. Rahway, NJ 07065-5024. eKids est une filiale en propriété exclusive à KidDesigns, Inc, 1299 Main Street, Rahway, NJ 07065